

取扱説明書

基本的な使い方

- ① 本製品とiPodを接続します。
- ② 車のシガーソケットに本製品を接続します。本製品の電源が自動でONになります。
- ③ 車のエンジンを始動します。
- ④ カーオーディオのFM周波数を本製品のディスプレイに表示された周波数に合わせます。
※本製品ご購入時の周波数は「76.0MHz」に設定されています。
※この周波数での受信状態が良くない場合は、本書の「送信周波数の変更と登録」を参照してください。
- ⑤ iPodで選曲などの操作を行います。
- ⑥ カーオーディオの音量つまみで音量を調節します。

■ iPod接続コネクタを取り外すときのご注意

iPod接続コネクタを取り外すときは、本製品のコネクタ両側のリリースボタンを押しながら取り外してください。リリースボタンを押さずに無理に引き抜こうとすると、コネクタの破損などの故障の原因となります。

送信周波数の変更と登録

本製品は、送信周波数を76.0MHz～90.0MHzの間で0.1MHz単位で設定することができます。また、操作部のボタンに3つまで周波数を登録することができます。

- ① 操作部の「M」ボタンを1秒間押し続けますディスプレイのバックライトが点滅します。
- ② 「-」ボタン、または「+」ボタンを押して、周波数を変更します。
0.1MHz単位で周波数が増減します。
- ③ 「1」ボタンを数秒間押し続けると、変更した周波数が「1」ボタンに登録されます。
※ここで「2」ボタン、「3」ボタンを押し続けることで「2」ボタン、「3」ボタンに登録することもできます。
※手順2で周波数を変更した後、手順3の操作を10秒以内（バックライト点滅中）に行わないと、変更操作はキャンセルされます。

■ 登録した周波数を使用するには

- ① 使用する周波数が登録されているボタン（1、2、3）を押して周波数を表示します。
- ② カーオーディオのFM周波数をディスプレイに表示されている周波数に合わせます。

取り扱い上の注意

■ 正しく安全にお使いいただくために

本製品を正しく安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。

⚠ 危険

- 走行中に設定操作を行わないでください。

運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。本製品およびiPodの操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください。



⚠ 警告

- 万一、異常が発生したときは

本製品から異臭や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。



- 修理、改造、分解しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理サポートセンターへご依頼ください。



- 接続に使用するコードを傷つけないでください。

火災や断線の原因となります。



⚠ 注意

- 水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。



- シガーソケットの形状をご確認ください。

外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。

■ その他：こんなことにも注意してください。

- 本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行環境、混信等により、本製品から出力されたFM電波をカーラジオ側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態等が発生する場合があります。
- シガーライター付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配／延長ソケットをお買い求めください。
- 本製品はマイナスアース車専用です。プラスアース車では使用できません。
- 衝撃や振動の加わる場所、高温・多湿の場所、直射日光が長時間当たる場所での使用、保管は避けてください。
- 本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。
- 温度・湿度の特に高い場所（自動車のダッシュボードや暖房器具の近くなど）や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりの原因となる場合があります。ご使用のお車がこのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。
- 本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ベンジンやシンナーを使用すると、変形・変色の原因となります。

本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268
TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034

受付時間：9:00～19:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

弊社修理受付窓口（修理品送付先）

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

ロジテック株式会社 修理サポートセンター（3番受入窓口）

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間：9:00～12:00、13:00～17:00

営業日：月曜日～金曜日（祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。